




הוראות בטיחות, הפעלה והתקנה
למערכות חימום וקירור מי שתייה

לוגו: HADD1818



הדס פתרונות סינון בע"מ, אלטלנה 14 א.ת. מערב ראשון לציון 7515002 ת.ד. 5079, טלפון 03-9567775, פקס 03-9566522,
אתר אינטרנט: www.hadass.biz

וראות התקנה

1. יש למקם את מתקן המים במקום מישורי ויבש.
2. מתקן זה מיועד לשימוש בתוך מבנה סגור, יש למקם את המערכת במקום מוצל ומוגן מפני השמש.
3. יש למקם את המתקן במרחק של 20 ס"מ לפחות מהקיר האחורי.
4. מומלץ להתקין את המערכת במקום המרוחק ממוצרי חשמל אחרים כדי למנוע נזק בלתי צפוי כגון הצפה, התחממות יתר וכד' למנוע קליטת חום ממוצר קרוב.
5. יש להתקין לפני חיבור המים מקטין לחץ (חובה). נא לשים לב שמערכת זו לא עומדת בלחץ מים מעל 3 בר / 0,3 Mpa.
6. בחר ברז נוח לחיבור הזנת המים למערכת, הוסף ברז ניתוק (לצורך שירות/תיקון) וחבר את צינור הזנת המים לכניסת מים.
- * חייבים להתקין מקטין לחץ כדי לאזן את לחץ המים עד 3 בר מקסימום.
7. פתח באיטיות את ברז הזנת המים, ודא כי אין נזילות מהחיבורים ו או מהמכשיר.
8. יש להמתין (2-3 דקות) ולודא כי זרימת המים מהברזים יוצאים ללא בועות אוויר ושהזרימה יציבה.
9. יש להזרים מים בתוך המערכת לצורך שטיפה לפני השימוש.
10. לאחר יצאת המים מהברזים חמים / קרים, יש לחבר את המתקן למערכת החשמל.
11. הפעל מפסק מים קרים ולאחר מכן הפעל מפסק מים חמים כדי להפעיל את מערכת המים חמים וקרים.
12. במדה ומותקנת יחידה לטיהור מים יש לחברה לפי ההוראות המצורפות.
- חשוב:** יש לבצע שטיפה של המסננים לפני חיבורם למערכת.
- הערה חשובה:** במידה וישנו שילוב עם אוסמוזה הפוכה יש להזרים מים רגילים תחילה למילוי המכלים שמותקנים במתקן ורק אז יש לחבר לאוסמוזה ע"פ ההוראות.

אזהרה !!

בכל מקרה כאשר יש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשות המוסמכת בדבר מחדל תברואתי, יש להרתיע את מי השתייה ולנהוג להוראותיהם.


- **חובה** להתקין לפני המערכת מקטין לחץ מים הדרוש לא יעלה מעל 0.3 Mpa פסקל / 3 בר.
- **חובה** להתקין סנן משולב אבנית, למניעת צבירת אבנית במערכת.
- **חשוב לציין** כי רמת הלחץ משתנה ועשויה לעלות בלילות וסופי שבוע ולכן חובה לנתק את המכשיר מהמים ומהחשמל בעת היעדרות מהבית או מבית העסק בלילות, סופי שבוע וחופשות וזאת **למנוע מפגעי נזילות וקצר חשמלי**.
- **חובה** להחליף את המסננים ולשטוף את המערכת הפנימית כל 6-8 חודשים למניעת הצטברות חיידקים ואבנית וגם כדי לשמור על איכות המים ועל מתקן המים. יש להשתמש במסננים מיוחדים למניעת אבנית.
- **אין** לפתוח המכשיר, התקנת המכשיר והחלפת המסננים תעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם החברה בלבד.
- **החברה אינה אחראית** על כל נזק שייגרם כתוצאה מלחץ מים עולה על הנדרש ו/או על נזקי אבנית.
- כל ביצוע שלא ע"י טכנאי מוסמך של החברה מבטל בזה כל אחריות על המוצר וכל נזק שיגרם יחול על אחריות הלקוח בלבד.

- **אחריות ישירה מול היבואן כרוכה בהתקנה ע"י טכנאי מטעם היבואן בלבד!** (מימושה לפי תנאי הסכם אחריות חתום).
- לא נישאת אחריות מהיבואן כאשר התקנת המתקן תבוצע ע"י מתקין זר אחר.
- (כל מתקין שטח אחר ממתקיני היבואן).

הערות חשובות

1. חובה להתקין לפני חיבור המים מפחת לחץ.
2. מערכת זו תותקן אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם החברה.
3. במידה ופתיל הזינה ניזוק יש להחליפו רק במעבדת שרות המאושרת על ידי היבואן.
4. אין להוציא את כבל החשמל ע"מ לכבות / או להפעיל את המכשיר יש להשתמש אך ורק במפסקים בלבד.
5. אין לנקות את המתקן במים (למניעת התחשמלות) מומלץ לנקות את המכשיר באמצעות מטלית לחה ולאחר מכן לייבשו היטב.
6. חל איסור לאפשר לילדים קטנים שימוש / הפעלה / כל גישה שהיא להפעלת המכשיר.
7. אין להזיז את המכשיר או להטות אותו כאשר הוא מחובר לחשמל.
8. אין להטות את המכשיר ביותר מ- 45 מעלות במהלך העברה.
9. יש לשטוף את המערכת במהלך השבועיים הראשונים ע"י ריקון מיכלי המים 2-3 פעמים ביום כדי להסיר טעמי לוואי, (יש לנתק את המתקן מהחשמל ע"י מפסק ההפעלה ולאחר מכן לרוקן את המים שבמכלים דרך פתח העודפים הנמצא בצידו האחורי תחתון של המכשיר).
10. החברה אינה אחראית על המתקן ועל שום נזק אחר במידה והמכשיר לא הותקן ולא נעשה טיפול שוטף ע"י טכנאי מוסמך מטעם החברה.

חלקי המערכת:



1. מסך תצוגה	10. לחצן מים פושרים
2. לחצן הרתחה מלאה	11. לחצן מים קרים
3. לחצן הפעלה/כיבוי תאורה היקפית	12. פיית מזיגת מים
4. לחצן הפעלה מערכת חימום/העלאת טמפרטורה	13. מגש איסוף טיפות
5. לחצן הפעלה מערכת קירור/הורדת טמפרטורה	14. פתח כניסת מים
6. לחצן SET לכיוון טמפרטורה	15. פתיל זינה
7. לחצן עצב שבת/חול	16. פתח ריקון מים
8. לחצן בטיחות למים חמים	17. נתיח הגנה
9. לחצן מים חמים	

מאפייני המערכת:

1. מערכת זו הינה מערכת לאספקת מי שתייה חמים וקרים. ע"מ להתקינה יש לחברה לנקודת מים ולנקודת חשמל.
2. מערכת זו קלה לשירות ותחזוקה.
3. מערכת זו מצוידת במדחס יעיל ורב עוצמה.
4. מיכלי המים עשויים מנירוסטה, דבר המבטיח יעילות, איכות ונוחות לטווח ארוך.

נתוני המערכת:

טמפרטורת מים חמים 80C-96C מעלות	מתח עבודה: 230V-50Hz
טמפרטורת מים קרים 15C-7C מעלות	תקן רטיבות: IPx1
טמפרטורת סביבה 10C-38C מעלות	סוג הגז ומשקלו: R134a/35gr
צריכת חשמל מערכת חימום בזמן עבודה 100W + 60W(PCT)	דרגת אקלים: Class T 43 +1
צריכת חשמל מערכת קירור בזמן עבודה 95W	לחץ מים מקסימלי 3 בר/0.3 Mpa
צריכת חשמל הספק כללי: W1095	ספיקת מים קרים: 4 ליטר בשעה, ספיקת מים חמים: 5 ליטר בשעה

מערכת לחימום וקירור מי שתייה מרחיק טעם וריח מקבוצה I מרחיק 75% כלור.

****אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליף אותו אך ורק במעבדת שרות המאושרת על ידי היצרן****

יש להשתמש במערכות החדשות של צינורות גמישים המסופקות עם המכשיר, כמו כן אין לעשות שימוש חוזר במערכות הישנות של צינורות גמישים

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות גופניות או יכולות נפשיות מופחתות, או לחסרי ניסיון וידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש בטוח במכשיר ופיקוח ע"י אדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר